
				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 1

KÄYTTÖOHJE truck Check In




				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In Käyttöohje	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 2

VERSILOKI

Pvm	Versio	Tekijä/Hyv.	Muutosperuste
21.03.2011	1.0.0.01	STE/JIE	Ensimmäinen versio
22.03.2011	1.0.0.02	STE/JIE	Ensimmäinen peruskäytön kuvaava ohje
23.03.2011	1.0.0.03	STE/JIE	Päivitys saatujen kommenttien perusteella: <ul style="list-style-type: none"> - Lisätty Painokontin selitys - Lisätty viivakoodilapun kuva - Onnistuneen A-Checkin tärkeyttä painotettu - Lisätty luku 4, jossa kuvataan käsitteitä.
1.4.2011	1.0.0.04	STE/JIE	Lisätty huomatus EDI-rahtikirja tai eWaybill vaatimuksesta täysi sisään tietojen syöttöön.

SISÄLLYSLUETTELO

1	TRUCK CHECK IN	3
1.1	KÄYTÖN ALOITTAMINEN	3
2	ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN	5
2.1	TYHJÄ ULOS	5
2.2	TÄYSI ULOS	6
2.3	TYHJÄ SISÄÄN	6
2.4	TÄYSI SISÄÄN	7
2.5	PAINOKONTTI	7
3	TEHTÄVÄYHTEENVETO JA A-CHECK	9
3.1	ILMOITUS A-CHECKIN ONNISTUMISESTA	10
3.2	ILMOITUS A-CHECKISSÄ TAPAHTUNEESTA VIRHEESTÄ	10
4	KÄSITTEITÄ	12
4.1	TEHTÄVÄVIIVAKOODI	12
4.2	ISO-KOODI	12


				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 3

1 TRUCK CHECK IN


1.1 Käytön aloittaminen




Kioskin käyttö aloitetaan kirjoittamalla aloitusnäytölle rekisterinumbero ja painamalla OK. Vaihtoehtoisesti voit näyttää autokohtaista RFID-korttia kioskin lukijaan. Kortinlukija on kioskin etupaneelissa olevan kortin kuvan kohdalla.



Seuraavalla näytöllä näet rekisterinumerollesi jo liitettyt konttitehtävät, jos sellaisia on. Jos yhtään konttitehtävää ei vielä ole liitetty rekisterinumeroosi, on näytöllä teksti: "Ei liitettyjä tehtäviä". Lisätäksesi itsellesi uusia konttitehtäviä paina 'Lisää Uusi Tehtävä'-painiketta.


				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 4



Painettuasi Lisää Uusi Tehtävä painiketta näytön alareunan painikkeet vaihtuvat. Valitse haluamasi tehtävätyyppi (Tyhjä ulos, Täysi Ulos, Tyhjä Sisään, Täysi Sisään tai Painokontti) painamalla sitä vastaavaa painiketta.


Vaihtoehtoisesti voit näyttää tehtäväviivakoodia kioskin viivakoodinlukijalle. Viivakoodinlukija on kioskin etupaneelissa viivakoodin kuvan yläpuolella. Katso mikä on tehtäväviivakoodi tämän käyttöohjeen luvusta 4.

Valittuasi jonkin tehtävätyypin sinulle avautuu tehtävätyyppiin kuuluva tehtävän tietojen syöttönäyttö. Seuraavassa on käyty läpi eri tehtävätyyppien syöttönäytöt.


				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 5

2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN


2.1 Tyhjä ulos




Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän, syötä ensin sen luovutusviitteen tunnus, jolta olet hakemassa konttia ja paina OK painiketta.



Seuraavaksi ilmestyy luovutusviitteen alapuolelle pudotusvalikko, josta valitaan haettavan kontin koko, tyyppi ja korkeus. (Yllä olevassa esimerkissä on valittu 40/DC/8.6). Valitse valikon vaihtoehdoista haluamasi koko, tyyppi ja korkeus ja paina OK.


				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 6

2.2 Täysi ulos




Luodaksesi täysi ulos tehtävän, syötä haettavan kontin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.


2.3 Tyhjä sisään



Luodaksesi tyhjä sisään tehtävän syötä palautettavan kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja paina OK. Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4.


				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 7

2.4 Täysi sisään



Luodaksesi täysi sisään tehtävän syötä täyden kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja paina OK. Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4. Jotta täysi sisään tehtävän luominen onnistuu, pitää täyden kontin ennakkotiedot olla lähetettynä sähköisesti EDI-Rahtikirjalla tai syötettynä eWaybill web-palvelun kautta.


2.5 Painokontti




Lisätäkseen painokontin syötä painokontin tunnus ja paina OK. Painokontilla tarkoitetaan konttia, joka kulkee auton mukana sisään satama-alueelle ja terminaaliin ja tulee samalla käyntikerralla takaisin ulos. Myös painokontit on ilmoitettava asianmukaisesti. Ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa puutteellisen kulkuluvan muodostumisen, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.



Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 8

				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 9

3 TEHTÄVÄYHTEENVETO JA A-CHECK



Peruuta (poista käynti ja tehtävä)

TJF-568

Lisää, Muokkaa tai Poista tehtäviä. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi konttitehtävät, paina A-Checkaina lopuksi A-Check. Muuten pääsy terminaaliin ei onnistu.

REKAN TEHTÄVÄT						
Tehtävä	Kontti	ISO	Orderi	Pituus	Tyyppi	Korkeus
TYHJÄ ULOS			JELBKGE01	40	DC	8.6

LISÄÄ UUSI TEHTÄVÄ MUOKKAA TEHTÄVÄÄ A-CHECK POISTA TEHTÄVÄ

Edellä kuvatuilla tehtävien luontinäytöillä lisäämisi tehtävät näkyvät 'Rekan Tehtävät' -taulukossa. (yllä näyttö yhden tyhjä ulos tehtävän lisäämisen jälkeen). Jos haluat lisätä lisää tehtäviä käyntikerralle, paina lisää uusi tehtävä. Jos haluat muokata jo syöttämäsi tehtävää valitse taulukosta ja paina Muokkaa tehtävä. Jos haluat poistaa jo syöttämäsi tehtävän valitse taulukosta ja paina Poista tehtävä.

Kun olet syöttänyt käynnille kaikki haluamasi tehtävät, paina A-Check. Jos haluat peruuttaa tekemäsi tiedot, ja poistua tai aloittaa alusta, paina Peruuta. Konttitehtävien syöttö pitää aina päättää onnistuneeseen A-Checkiin. Ilman onnistunutta A-Check toimintoa autolle ei muodostu kulkulupaa, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.

Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 10

3.1 Ilmoitus A-Checkin onnistumisesta


truck Check In

TJF-568

A-check OK Ota CheckIn-lappu ja paina OK. Jos lappua ei tulostunut, kirjoita CheckIn-numero ruudulta ylös. Niissä paikoissa missä terminaaliassa vieraillessasi normaalisti käyttäisit CheckIn-lapun viivakoodia, käytä nyt numeronäppäimistöä CheckIn-numeron syöttöön.

37274

OK



A-Checkin onnistuessa kioskki tulostaa viivakoodilapun (kuva oik. yllä), jota käytetään Terminaalin sisäänajossa, vaihtoalueella ja Terminaalin ulosajossa. Viivakoodia ei tulosteta, jos käytössäsi on RFID-kortti ja asioit sen avulla.

3.2 Ilmoitus A-checkissä tapahtuneesta virheestä


A-Check virhe!

ERR5611: Kontti ei ole terminaaliassa.

Jos haluat jatkaa muokkaamalla tehtäviä, paina MUOKKAUS. Jos et itse pysty ratkaisemaan ongelmaa, paina LOPETUS ja ota yhteys Stevecon tukinumeroon tai palvelutiskille.

MUOKKAUS LOPETUS

On mahdollista, että huolimatta tehtävätietojen huolellisesta syötöstä A-check ei jostakin syystä onnistu. Tällaisessa virhetilanteessa näytetään yllä olevan kaltainen ilmoitus (Huom! Tilanteesta riippuen virheilmoitus voi olla joku muu kuin ”Kontti ei ole terminaaliassa”). Jos huomaat, että olet syöttänyt vielä jotakin virheellistä, on sinulla mahdollisuus palata muokkaamaan tehtäviä

				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 11

valitsemalla 'Muokkaus'. Jos et saa ongelmaa itse ratkaistua, valitse 'Lopetus', jolloin kaikki syöttämäsi tiedot peruutetaan.

Jos valitset Muokkaus on/ovat tehtävärivi/tehtävärivit, jotka ovat aiheuttaneet virheen taulukossa punaisena ja niissä näkyy virheen kuvaus. Kts. Kuva alla.

Peruuta (poista käyttöä ja tehtäviä)

JYR-111



Lisää, Muokkaa tai Poista tehtäviä. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi konttitehtävät, paina A-Checkaina lopuksi A-Check. Muuten pääsy terminaaliin ei onnistu.

REKAN TEHTÄVÄT


Tehtävä	Kontti	ISO	Orderi	Pituus	Tyyppi	Korkeus	
TÄYSI ULOS	JYIC1103172		828	40	DC	8.6	ERR5611: Kontti ei ole terminaalissa.

LISÄÄ UUSI TEHTÄVÄ

MUOKKAA TEHTÄVÄÄ

A-CHECK

POISTA TEHTÄVÄ

				
Projekti A-CHECK NET	Tulostettu 10-05-2011	Kohde	Dokumenttitunnus TCIN-XXXXX-000&EBD000	
truck Check In	Kieli FI	Vastuhenkilö Elomaa Jyri / Steveco Oy		Sivuja yhteensä 12
Käyttöohje	Versio 1.0.0.04	Dokumentin tila Työversio	Muokattu 01.04.2011	Sivu 12

4 KÄSITTEITÄ

4.1 Tehtäväviivakoodi

Tehtäväviivakoodilla tarkoitetaan viivakoodia, jonka avulla voidaan syöttää konttitehtävän tiedot helpommin näyttämällä viivakoodia kioskin viivakoodinlukijaan. Viivakoodi helpottaa ja nopeuttaa tietojen syöttöä, ja vähentää kirjoitusvirheitä.

Steveco toimittaa tehtäväviivakoodit Täysi ulos ja Tyhjä sisään tyyppisille tehtäville täyden kontin toimituserän vahvistuksella. Vahvistus lähetetään lastinhallinnan toimesta *.pdf tiedostona, jonka vastaanottaja voi tulostaa ja jakaa edelleen kontteja noutamaan ja/tai palauttamaan tulevalle kuskille.

4.2 ISO-koodi

ISO-koodi on 4-merkkinen kontin koon ja tyyppin kertova koodi, joka löytyy kontin kyljestä ja perästä, konttinumeron vierestä. Katso esimerkkikuvat alla.

