



KÄYTTÖOHJE
truck check In Itsepalvelukioski



SISÄLLYSLUETTELO

1	TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE	3
1.1	ALOITUSRUUDUN TIEDOT.....	3
1.2	KÄYTÖN ALOITTAMINEN.....	4
1.3	KONTTI- TAI SEMIREKAN VALINTA.....	4
2	ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN.....	7
2.1	TYHJÄ KONTTI ULOS.....	7
2.2	TÄYSI KONTTI ULOS	8
2.3	TYHJÄ KONTTI SISÄÄN	8
2.4	TÄYSI KONTTI SISÄÄN	9
2.5	PAINOKONTTI.....	9
2.6	TYHJÄ SEMI ULOS.....	10
2.7	TÄYSI SEMI ULOS	10
2.8	TYHJÄ SEMI SISÄÄN.....	11
2.9	TÄYSI SEMI SISÄÄN	11
3	TEHTÄVÄYHTEENVETO JA A-CHECK	12
3.1	ILMOITUS A-CHECKIN ONNISTUMISESTA	14
3.2	ILMOITUS A-CHECKISSÄ TAPAHTUNEESTA VIRHEESTÄ	15
4	KÄSITTEITÄ.....	16
4.1	TEHTÄVÄVIIVAKOODI	16
4.2	ISO-KOODI.....	16

1 TRUCK CHECK IN KÄYTTÖOHJE

1.1 Aloitusruudun tiedot

Kioskin aloitusruudulla näkyy vasemmassa reunassa palvelutilanne terminaalisia.

Rekkojen määrä terminaalisia	KCT: terminaalisia sisällä olevien rekkojen lukumäärä VCT: lukkiterminaalisia sisällä olevien rekkojen lukumäärä
A-checkattujen autojen lukumäärä	Tulossa olevien, A-checkattujen autojen lukumäärä
Konttitehtäviä lukkikentällä	Terminaalisia sisällä olevista, ja tulossa olevista A-checkatuista rekoista yhteenlaskettu lukkipalvelun konttityöjono
Konttitehtäviä depossa	Terminaalisia sisällä olevista, ja tulossa olevista A-checkatuista rekoista yhteenlaskettu depopalvelun konttityöjono

Mikäli depo- tai lukkipalvelussa ruuhkaa, voi näitä palvelua vaativien tehtävien syöttö kioskilta olla estettynä. Ilmoitus siitä näkyy aloitusnäytällä. Ilmoituksessa näkyy:

- mikä palvelu on suljettu
- syy miksi se on suljettu
- arvio milloin palvelu on jälleen käytettävissä

truck Check In

Steveco truck check In

Anna rekisterinumero ja paina OK tai käytä auton RFID-korttia. Alla oleva virtuaalinäppäimistö on englannin kielinen, ei kyrillinen.

Rekkojen määrä terminaalisia43

A-Checkattujen autojen lukumäärä26

Konttitehtäviä lukkikentällä8

Konttitehtäviä depossa33

ANNA REKISTERINUMERO

OK

Lukki-palvelu on suljettu
Syy: Ruuhkaa Lukki-palveluissa
Palvelu on jälleen käytössä arviolta 06.10.2014 14:10.

truck Check In v. 1.0.29

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

1.2 Käytön aloittaminen

Kioskin käyttö aloitetaan kirjoittamalla aloitusnäytölle rekisterinumero ja painamalla OK. Vaihtoehtoisesti voit näyttää autokohtaista RFID-korttia kioskin lukijaan. Kortinlukija on kioskin etupaneelissa olevan kortin kuvan kohdalla.

The screenshot shows a software window titled "Steveco truck check In". At the top, there are flags for the United Kingdom, Finland, and Poland. Below the title bar, a blue banner contains the text: "Anna rekisterinumero ja paina OK tai käytä auton RFID-korttia. Alla oleva virtuaalinäppäimistö on englannin kielinen, ei kyrillinen." In the center, the text "ANNA REKISTERINUMERO" is displayed above a yellow input field containing "TJF568". Below the input field is a grey button labeled "OK". At the bottom, there is a virtual keyboard with letters Q through Z, numbers 0 through 9, and function keys like Tab, Del, and a small "Truck Check In v. 1.0.20" label in the bottom right corner.

Kuva 1-1: Aloitusnäyttö


1.3 Kontti- tai semirekan valinta

Seuraavalla näytöllä valitset oletko tuomassa tai hakemassa kontteja vai semitrailereja. Jos olet tuomassa tai hakemassa kontteja paina Konttirekka ja jos olet tuomassa tai hakemassa semitrailereja paina Semirekka. Punaisella Takaisin-painikkeella voit palata takaisin aloitusnäytölle.

The screenshot shows the same software window, but at a different stage. A red button labeled "Takaisin" is now visible in the top left corner. The registration number "TJF-568" is displayed in a box at the top center. Below the title bar, a blue banner contains the text: "Jos olet tuomassa tai hakemassa kontteja valitse konttirekka, jos olet tuomassa tai hakemassa semejä valitse semirekka." In the center, there are two grey buttons: "Konttirekka" on the left and "Semirekka" on the right.

Kuva 1-2: Kontti- tai semirekan valintanäyttö

Seuraavalla tehtävien yhteenvetonäytöllä näet rekisterinumerollesi jo liitetyt kontti- tai semitehtävät, jos sellaisia on. Jos yhtään tehtävää ei vielä ole liitetty rekisterinumeroosi, on näytöllä teksti: ”Ei liitettyjä tehtäviä”. Lisätäksesi itsellesi uusia kontti- tai semitehtäviä paina ’Lisää Uusi Tehtävä’-painiketta.



Kuva 1-3: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Kontit)



Kuva 1-4: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Semit)

Painettuasi 'Lisää Uusi Tehtävä'-painiketta näytön alareunan painikkeet vaihtuvat. Valitse haluamasi tehtävätyyppi (Tyhjä ulos, Täysi Ulos, Tyhjä Sisään, Täysi Sisään tai Painokontti) painamalla sitä vastaavaa painiketta.



Kuva 1-5: Tehtävätyypin valintanäyttö (Kontit)



Kuva 1-6: Tehtävätyypin valintanäyttö (Semit)

Vaihtoehtoisesti voit näyttää tehtäväviivakoodia kioskin viivakoodinlukijalle. Viivakoodinlukija on kioskin etupaneelissa viivakoodin kuvan yläpuolella. Katso mikä on tehtäväviivakoodi tämän käyttöohjeen luvusta 4.

Valittuasi jonkin tehtävätyypin sinulle avautuu tehtävätyyppikohtainen tehtävän tietojen syöttönäyttö. Seuraavassa luvussa on käyty läpi eri tehtävätyyppien syöttönäytöt.

2 ERI TEHTÄVÄTYYPPIEN TIETOJEN SYÖTTÄMINEN

2.1 Tyhjä kontti ulos

Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän kontille, syötä ensin sen luovutusviitteen tunnus, jolta olet hakemassa konttia ja paina OK painiketta.

Work Check In

Takaisin

FBI TJF-568

Tyhjä ulos: Syötä luovutusviite ja paina OK.

ORDERI *
H50938892

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M	/	-	0	1	2	3

Kuva 2-1: Tyhjä kontti ulos luovutusviitteen syöttönäyttö

Seuraavaksi ilmestyy luovutusviitteen alapuolelle pudotusvalikko, josta valitaan haettavan kontin koko, tyyppi ja korkeus. (Yllä olevassa esimerkissä on valittu 40/DC/8.6). Valitse valikon vaihtoehtoista haluamasi koko, tyyppi ja korkeus ja paina OK.

Work Check In

Takaisin

FBI TJF-568

Tyhjä ulos: Valitse kontin koko/tyyppi Orderilla jäljellä olevista, ja paina OK.

ORDERI *
H50938892

Koko / Tyyppi / Korkeus
40 / DC / 8.6

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M	/	-	0	1	2	3

Kuva 2-2: Tyhjä kontti ulos - Koon, tyyppin ja korkeuden valintänäyttö

2.2 Täysi kontti ulos

Luodaksesi täysi ulos tehtävän kontille, syötä haettavan kontin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Bank Check In

Takaisin

TJF-568

Täysi ulos: Syötä konttinumero, PIN-koodi ja paina OK.

KONTTI *

EMCU4256987

PIN-koodi *

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-3: Täysi kontti ulos - Kontin ja PIN-koodin syöttönäyttö

2.3 Tyhjä kontti sisään

Luodaksesi tyhjä sisään tehtävän kontille, syötä palautettavan kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja paina OK. Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4.

Bank Check In

Takaisin

TJF-568

Tyhjä sisään: Syötä konttinumero, ISO-koodi ja paina OK.

KONTTI *

FAFU4589152

ISO-koodi *

42G1

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-4: Tyhjä kontti sisään - Kontin ja ISO-koodin syöttönäyttö

2.4 Täysi kontti sisään

Luodaksesi täysi sisään tehtävän kontille syötä täyden kontin tunnus ja sen ISO-Koodi ja paina OK. Katso tarvittaessa mikä on ISO-koodi tämän käyttöohjeen luvusta 4. Jotta täysi sisään tehtävän luominen onnistuu, pitää täyden kontin ennakkotiedot olla lähetettynä sähköisesti EDI-Rahtikirjalla tai syötettynä eWaybill web-palvelun kautta

Truck Check In

Takaisin

TJF-568

Täysi sisään: Syötä konttinumero, ISO-koodi ja paina OK.

KONTTI *

GATU4569821

ISO-koodi *

45G1

OK

Q W E R T Y U I O P Del 7 8 9

Tab A S D F G H J K L 4 5 6

Z X C V B N M 0 1 2 3

Kuva 2-5: Täysi kontti sisään, kontin ja ISO-koodin syöttönäyttö

2.5 Painokontti

Lisätäkseen painokontin syötä painokontin tunnus ja paina OK. Painokontilla tarkoitetaan konttia, joka kulkee auton mukana sisään satama-alueelle ja terminaaliin ja tulee samalla käyntikerralla takaisin ulos. Myös painokontit on ilmoitettava asianmukaisesti. Ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa puutteellisen kulkuluvan muodostumisen, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.

Truck Check In

Takaisin

THG-725

Painokontti: Syötä konttinumero ja paina OK.

KONTTINUMERO *

MAEU4539711

OK

Q W E R T Y U I O P Del 7 8 9

Tab A S D F G H J K L 4 5 6

Z X C V B N M 0 1 2 3

Kuva 2-6: Painokontti - Konttinumeron syöttönäyttö

2.6 Tyhjä semi ulos

Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän semille syötä tyhjän semin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Truck Check In

Takaisin

RDF-475

Tyhjä ulos: Syötä semin numero, PIN-koodi ja paina OK.

SEMI *

P4756

PIN-koodi *

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-7: Tyhjä semi ulos - Semin ja PIN-koodin syöttönäyttö

2.7 Täysi semi ulos

Luodaksesi tyhjä ulos tehtävän semille syötä täyden semin tunnus ja sitä vastaava PIN-koodi toimituserän vahvistuksesta ja paina OK.

Truck Check In

Takaisin

RDF-475

Täysi ulos: Syötä semin numero, PIN-koodi ja paina OK.

SEMI *

HJT478

PIN-koodi *

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-8: Täysi semi ulos - Semin ja PIN-koodin syöttönäyttö

2.8 Tyhjä semi sisään

Luodaksesi tyhjä sisään tehtävän semille syötä tyhjän semin tunnus ja paina OK.

The screenshot shows a software window titled 'Truck Check In'. At the top left is a red button labeled 'Takaisin'. In the center top is a box with 'RDF-475' and a small 'FIN' flag icon. To the right are four national flags: UK, Finland, Russia, and Germany. Below this is a blue instruction bar: 'Tyhjä sisään: Syötä semin numero ja paina OK.' The main area contains the text 'SEMI *' followed by a yellow input field containing 'JLP456'. Below the field is a grey 'OK' button. At the bottom is a numeric keypad with three rows: Row 1: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, Del, 7, 8, 9; Row 2: Tab, A, S, D, F, G, H, J, K, L, (empty), 4, 5, 6; Row 3: (empty), Z, X, C, V, B, N, M, (empty), 0, 1, 2, 3.

Kuva 2-9: Tyhjä semi sisään - Semin syöttönäyttö

2.9 Täysi semi sisään

Luodaksesi täysi sisään tehtävän semille syötä täyden semin tunnus ja paina OK.

The screenshot shows the same 'Truck Check In' software window. The top elements are identical. The blue instruction bar now reads: 'Täysi sisään: Syötä semin numero ja paina OK.' The main area shows 'SEMI *' followed by a yellow input field containing 'DRS145'. Below the field is a grey 'OK' button. The numeric keypad at the bottom is identical to the one in the previous screenshot.

Kuva 2-10: Täysi semi sisään - Semin syöttönäyttö

3 TEHTÄVÄYHTEENVETO JA A-CHECK

Edellä kuvatuilla tehtävien luontinäyttöillä lisäämäsi tehtävät näkyvät 'Rekan Tehtävät' -taulukossa. (yllä näyttö yhden tyhjä ulos tehtävän lisäämisen jälkeen). Jos haluat lisätä lisää tehtäviä käyntikerralle, paina lisää uusi tehtävä. Jos haluat muokata jo syöttämäsi tehtävää valitse taulukosta ja paina Muokkaa tehtävä. Jos haluat poistaa jo syöttämäsi tehtävän valitse taulukosta ja paina Poista tehtävä.

Peruuta (poista käynti ja tehtävät)

ADW-145

Lisää, Muokkaa tai Poista tehtäviä. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi konttitehtävät, paina aina lopuksi A-Check. Muuten pääsy terminaaliin ei onnistu.

REKAN TEHTÄVÄT

Tehtävä	Kontti	ISO	Orderi	Pituus	Tyypä	Korkeus
TYHJÄ SISÄÄN	MSKU2764672	42G1		40	DC	8.6

LISÄÄ UUSI TEHTÄVÄ MUOKKAA TEHTÄVÄÄ VALMIS (A-CHECK) POISTA TEHTÄVÄ

Kuva 3-1: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Kontit)

Peruuta (poista käynti ja tehtävät)

HJB-142

Lisää, Muokkaa tai Poista tehtäviä. Kun olet syöttänyt kaikki haluamasi semi-tehtävät, paina aina lopuksi A-Check. Muuten pääsy terminaaliin ei onnistu.

REKAN TEHTÄVÄT

Tehtävä	Semi	Paikka
TÄYSI SISÄÄN	JSE1001	

LISÄÄ UUSI TEHTÄVÄ VALMIS (A-CHECK) POISTA TEHTÄVÄ

Kuva 3-2: Tehtävien yhteenvetonäyttö (Semit)

Kun olet syöttänyt käynnille kaikki haluamasi tehtävät, paina A-Check. Jos haluat peruuttaa tekemäsi tiedot, ja poistua tai aloittaa alusta, paina Peruuta. **Konttitehtävien syöttö pitää aina päättää onnistuneeseen A-Checkiin. Ilman onnistunutta A-Check toimintoa autolle ei muodostu kulkulupaa, ja ajo satama-alueelle ja terminaaliin estyy.**

Jos olet noutamassa kontteja Stevecolta, järjestelmä kysyy vielä mihin paikkoihin autossa haluat ne laitettavan. Ruksaa kullekin haettavalle kontille paikka nupissa (edessä, keskellä, takana) tai perävaunussa (edessä, keskellä, takana). Tämän jälkeen pääset tekemään A-checkin. Alla on valittuna paikat *nupissa keskellä* ja *perävaunussa edessä*.

Takaisin

ABC-987

UK

FI

RU

DE

Valitse noudettavien konttien paikka autossa.



1

2

3

5

6

7

X

X

HASU1345786
HIL/EDO/MAER/20DC / 20 / DC / 8.6

A-CHECK

Tehtäväyhteenvedon, ja noudettaessa kontin paikan valinnan jälkeen, sinun tulee syöttää edustamasi yritys sekä nimitietosi. Tietojen syöttämisen jälkeen valitse ”OK”. Tiedot vaaditaan satama-alueelle saapumiseen, ja ne luovutetaan myös satamalle.

Takaisin

ABC-123

UK

FI

RU

DE

Syötä kuljettajan ja yrityksen nimet

Kuljettajan ja yrityksen nimi vaaditaan sataman kulunvalvontajärjestelmän käyttöön. Valitsemalla "OK", vastaat tietojen oikeellisuudesta, ja jos tiedot eivät satunnaistarkastuksessa täsmää, niin satama voi evätä myönnetyn kulkuoikeuden.

Yritys

TESTI YRITYS

Etunimi

Sukunimi

MATTI

MEIKALAINEN


OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Space	4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M	/	-	0	1	2	3

13

3.1 Ilmoitus A-Checkin onnistumisesta

A-Checkin onnistuessa kioskki tulostaa viivakoodilapun, jota käytetään Terminaalin sisäänajossa, vaihtoalueella ja Terminaalin ulosajossa. Viivakoodia ei tulosteta, jos käytössäsi on RFID-kortti ja asioit sen avulla.




Kuva 3-3: A-Check OK näyttö



Kuva 3-4: Esimerkki: Kioskin tulostama viivakoodilappu

3.2 Ilmoitus A-checkissä tapahtuneesta virheestä

On mahdollista, että huolimatta tehtävätietojen huolellisesta syötöstä A-check ei jostakin syystä onnistu. Tällaisessa virhetilanteessa näytetään yllä olevan kaltainen ilmoitus (Huom! Tilanteesta riippuen virheilmoitus voi olla joku muu kuin ”Kontti ei ole terminaalissa”). Jos huomaat, että olet syöttänyt vielä jotakin virheellistä, on sinulla mahdollisuus palata muokkaamaan tehtäviä valitsemalla Muokkaus. Jos et saa ongelmaa itse ratkaistua, valitse Lopetus, jolloin kaikki syöttämäsi tiedot peruutetaan.



Kuva 3-5: Esimerkki: Ilmoitus A-Chekissä tapahtuneesta virhetilanteesta

Jos valitset Muokkaus on/ovat tehtäviä/tehtäviä, jotka ovat aiheuttaneet virheen taulukossa punaisena ja niissä näkyy virheen kuvaus. Kts. Kuva alla.



Kuva 3-6: Esimerkki: Virheellinen tehtävä näkyy punaisena taulukossa

4 KÄSITTEITÄ

4.1 Tehtäväviivakoodi

Tehtäväviivakoodilla tarkoitetaan viivakoodia, jonka avulla voidaan syöttää konttitehtävän tiedot helpommin näyttämällä viivakoodia kioskin viivakoodinlukijaan. Viivakoodi helpottaa ja nopeuttaa tietojen syöttöä, ja vähentää kirjoitusvirheitä.

Steveco toimittaa tehtäväviivakoodit Täysi ulos tyyppisille konttitehtäville ja Täysi ulos sekä tyhjä ulos tyyppisille semitehtäville toimituserän vahvistuksella. Vahvistus lähetetään lastinhallinnan toimesta *.pdf tiedostona, jonka vastaanottaja voi tulostaa ja jakaa edelleen kontteja noutamaan ja/tai palauttamaan tulevalle kuskille.

4.2 ISO-koodi

ISO-koodi on 4-merkkinen kontin koon ja tyyppin kertova koodi, joka löytyy kontin kyljestä ja perästä, konttinumeron vierestä. Katso esimerkkikuvat alla.

